

Ce este un Banca?

Banksmen sunt agenți instruiți pentru circulația vehiculelor directe pe sau în jurul site-ului. Ele sunt adesea numite șerifii de trafic.

Semnale Banksman

Folosind bancheri pentru a controla operațiunile de inversare poate pune banksman în zona de pericol potențial de un vehicul de mers înapoi. În fiecare an, bancheri suferă leziuni grave și fatale în timp ce la locul de muncă. Dacă Am folosi banksmen, Trebuie să ne asigurăm că sunt instruiți să își îndeplinească îndatoririle în condiții de siguranță. Trebuie să existe un sistem sigur de lucru care să garanteze că Banksman și șoferul folosesc semnale standard, astfel încât să fie ușor de înțeles și că șoferul știe să oprească vehiculul imediat dacă Banksman dispăre din vedere.

Ce e un semnalizator?

Signallers sunt agenți care sunt instruiți să direcționeze șoferii de macara în timpul operațiunilor de ridicare.

putem să-i ținem pe pentru semnalizatoare în siguranță?

- ✓ să se asigure că sunt instruiți și competenți pentru operațiunile directe de ridicare
- ✓ să ofere o poziție protejată din care să poată lucra în siguranță
- ✓ furnizează haine distinctive "Hi Viz" pentru identificarea
- ✓ spune conducătorilor auto că, dacă acestea nu pot vedea semnalizator acestea ar trebui să oprească imediat
- ✓ convin asupra utilizării semnalelor standard

Banksman, Signaller, mareșal

- să se asigure că sunt instruiți și competenți pentru operațiunile directe de ridicare
- să ofere o poziție protejată din care să poată lucra în siguranță
- furnizează haine distinctive "Hi Viz" pentru identificarea
- spune conducătorilor auto că, dacă acestea nu pot vedea semnalizator acestea ar trebui să oprească imediat
- convin asupra utilizării semnalelor standard
- Toți finanțatorii/șerifii de vehicule trebuie să fie instruiți și autorizați.
- Păstrați toate persoanele care nu sunt implicate în operațiunea clară a mașinii sau a vehiculului.
- Tu nu ar trebui să părăsească lucrările dacă nu sunteți ușurat de către un alt banca/Marshal.
- Verificați întotdeauna pericolele din jurul zonei de lucrări, de exemplu linii aeriene, servicii subterane etc.
- Întotdeauna stați într-o poziție în care conducătorul auto/operatorul vă poate vedea în mod clar și niciodată nu stau direct în spatele mașinii. Aproximativ 45 ° este cel mai bun
- Asigurați-vă că nu există o poziție în raza de lucru a mașinii
- Dacă trebuie să utilizați un radio pentru a da indicații de orientare pentru a se asigura că acestea sunt clare și precise.
- Trebuie să dea semnale de mână clare, distincte și recunoscute, nu wiggle degetele.
- Ar trebui să purtați haine distinctive de înaltă vizibilitate și să fiți ușor de recunoscut pentru șofer/operator.

- Nu permiteți ca operațiunile să fie efectuate prea aproape de excavații neprotejate sau să permită o parcare care poate cauza obstrucționarea celorlalți.
- Poate fi necesar să se poziționați blocuri de oprire pentru a preveni vehiculele de conducere/inversare în clădiri etc.
- Nu permiteți ca un vehicul să fie operat pe pante sau gradienti excesiv de abrupte
- Nu permiteți nimănui să călătorească sau să călărească pe orice mașină, cu excepția cazului în care există un loc.
- Niciodată nu permite de echitație în orice găleată mașină.
- Nu stați niciodată între vehicul și un obiect dur, ar fi un camion mixer și pompa. Se operează mânerul jgheabului din lateral.
- Tu ești persoana cea mai riscantă pentru că ești atât de aproape. Planificați sarcina pe care doriți să o facă vehiculul. Dacă explicați ceea ce doriți să conducătorului auto el poate face aproape toate lucrările pentru tine sau doar necesită un semnal de oprire
- Asigurați-vă întotdeauna că există spațiu suficient pentru a efectua lucrările sau funcționarea,
- Informați șoferul/operatorul dacă reparați o defecțiune mecanică a mașinii sale, de exemplu scurgeri hidraulice, anvelope plate etc.
- Trebuie să înțelegeți pe deplin de locuri de muncă vă sunt rugați să faceți, în cazul în care în dubiu cere sfatul.

Putem folosi în continuare bancheri pentru vehicule de mers înapoi?

Da, dar numai dacă sunt instruiți și autorizați. Există o ierarhie de control care plasează segregarea în partea de sus. Banksmen ar trebui să fie utilizate numai în circumstanțe în care nu sunt posibile alte măsuri de control.

**SAFETY AS
STANDARD**