



The Praca na wysokości Regulamin w celu uniknięcia zgonów i urazów spowodowanych co roku upadkiem w pracy.

Mają one zastosowanie do wszystkich prac na wysokości, gdzie jest prawdopodobne, że ktoś zostanie ranny, jeśli spadnie.

Three proste zasady pracy na wysokości:

- **Uniknąć** pracy na wysokości, jeśli można-jeśli nie musisz iść tam, nie!
- Jeśli nie można uniknąć pracy na wysokości **Zapobiec** wyboru i korzystania z odpowiedniego sprzętu do
- **Zminimalizować** wpływu upadku. W przypadku gdy nie można wyeliminować ryzyka upadku, należy użyć sprzętu roboczego lub innych środków w celu zminimalizowania odległości i konsekwencji upadku, jeśli wystąpi

Wszystkie urządzenia dostępowe są zauważalnie oznaczone jako należące do grupy S Lucas. Operatywy nie są pożyczać S Lucas Group sprzętu dostępu do innych. Nie S Lucas Group jest do kredytu dostępu lub innego sprzętu od innych. Wszystkie urządzenia dostępowe mają być zabezpieczone, gdy nie są używane, aby zapobiec nieupoważnionym operatywom lub innym osobom.

Od 2001, średnio 50 osób w Wielkiej Brytanii zmarł każdego roku w wyniku upadku z wysokości i dalsze 8 702 są poważnie rannych. Nie pozwól, aby upadek rozbija Twoje życie!

Mobilna wieża dostępowe

Powszechnie określane jako mobilne wieże dostępowe lub mobilne wieże rusztowania, konstrukcje te są produkowane z prefabrykowanych elementów, w których głównymi materiałami konstrukcyjnymi są stopy aluminium lub włókna szklanego.

Koła powinny być zablokowane, gdy ktoś jest na górze. Są one umieszczane na dźwięgach, nawet powierzchniach, i nie bliżej niż 1M do jakiegokolwiek otwarcia lub zmiany poziomu. Są one wyposażone w "Scaff Tagi", a podlegać zarejestrowanej inspekcji w odstępach tygodniowych, a także niezarejestrowanych kontroli przez użytkownika przed każdym użyciem. Wieże muszą być zbudowane zgodnie ze specyfikacją, w miarę potrzeby. Tylko odpowiednio wykwalifikowany PASMA wyszkolonych osób musi wyprostowany, zmienić lub demontaż wież aluminium.

Rusztowania wieżowe i wieże schodowe

Rusztowania wieży to jeden ze sposobów na uniknięcie upadku podczas pracy na wysokości. Rodzaj wybranej wieży musi być odpowiedni do pracy i wzniesiony i zdemontowane przez ludzi, którzy zostali przeszkoleni i są właściwe do tego.

Osoby używającymi rusztowań wieżowych powinny być również przeszkolone w zakresie potencjalnych zagrożeń i środków ostrożności wymaganych podczas użytkowania.

Zaopatrzenie i użytkowanie rusztowań wieżowych musi być właściwie zarządzane i obejmować rygorystyczne mechanizmy kontroli rusztowania.

Konstrukcje wieży schodowej są preferowane do drabin, ponieważ pozwalają na bezpieczne przewożone na dach materiały takie jak małe komponenty lub narzędzia.

**SAFETY AS
STANDARD**

Stopnie podium

Podiums zapewniają dostęp do niskiego poziomu wysokości oferując solidną platformę z regulowaną wysokością i barierą ochronną. Może to być rurowe Self-erecting lub składane przed erekcją, tak, aby przechodzić przez standardowe drzwi i korytarze. Ważne jest, aby umieścić narzędzia i materiały na podium na poziomie podłoża, gdzie to możliwe i zawsze zamykać i zablokować bramę przed rozpoczęciem pracy. Konstrukcja podium ma zamykane kółka i jest zablokowana, gdy ktoś jest na górze. Zostaną one umieszczone na dźwięg, poziom, nawet powierzchnie tylko i nie bliżej niż 1M do otwarcia lub zmiany poziomu. Są one wyposażone w "Scaff Tagi", a podlegać zarejestrowanej inspekcji w odstępach tygodniowych, a także niezarejestrowanych kontroli przez użytkownika przed każdym użyciem. Podiums muszą być zbudowane zgodnie ze specyfikacją, w miarę potrzeby. Tylko odpowiednio wykwalifikowany PASMA wyszkolonych osób musi wyprostowany, zmienić lub demontaż wież aluminiowych. Bariery, które mają być wokół wszystkich miejsc schodowych z Signage.

Platformy hop up – platformy 600mm x 600mm + 150kg oceniane

Hop UPS są niskopoziomowe platformy typu, które są przeznaczone do niskiego poziomu wymagań dostępu, zazwyczaj do tynkowania lub dekoracji transakcji. Hop up platformy są zazwyczaj aluminium lub drewna, z małej platformy zapewniającej dostęp do niskiej wysokości pomocy. Hop UPS musi być w dobrym porządku roboczym. Są one umieszczane na dźwięgach, poziomach, nawet powierzchniach, i nie bliżej niż 1M do każdego otworu lub zmiany poziomu. Są one jednoznacznie identyfikowane za pomocą szeregu oznakowania i podlegać zarejestrowanej inspekcji w odstępach tygodniowych, a także niezarejestrowanych kontroli przez użytkownika przed każdym użyciem.

Rusztowania

Zarządca strony potwierdza, że Scaff wskazuje, że rusztowania zostały sprawdzone i uznane za bezpieczne do użycia przed zezwoleniem operatywowi na jego używanie. Członkowie zespołu nie będą wprowadzać żadnych zmian w rusztowania. Jeśli jakiegokolwiek wady rusztowania są oczywiste, muszą być niezwłocznie zgłoszone do przełożonego i wszelkie wysiłki zmierzające do zapobieżenia dostępu przez nikogo do niebezpiecznych obszarów. Na przykład, jeden z następujących: szyny ochronne, toe deski, łączniki lub deski może brakować, poza pozycją lub luzem.

Drabinki schodowe

Drabinki schodowe muszą być w dobrym porządku roboczym. Są one wyposażone w drabinę "Scaff znaczniki "i podlegać zarejestrowanej inspekcji w odstępach tygodniowych, a także niezarejestrowanych kontroli przez użytkownika przed każdym użyciem. Drabiny schodowe stosuje się do lekkich prac i krótkich czasów trwania, tylko do pracy, która nie trwa dłużej niż 15 minut. Drabinki schodowe należy konstruować zgodnie z normą wytrzymałości przemysłowej klasy 1. Będą one wykonane z materiału nieprzewodzącego, gdy jest to wymagane. Są one umieszczane na dźwięgach, poziomach, nawet powierzchniach, i nie bliżej niż 1M do każdego otworu lub zmiany poziomu. Są one stosowane tylko wtedy, gdy są całkowicie otwarte. Użytkownicy zachowują 3 punkty kontaktowe. Najwyższy etap, na którym musi stanąć użytkownik musi wynosić co najmniej jeden metr od górnej szyny (trzymania ręki). Drabiny schodowe muszą być w pełni rozszerzone i pozostają zablokowane.

Podnośnik nożycowy

Wymagana jest maksymalna wysokość dostępu. Operator MEWP jest przeszkolony w zakresie obsługi MEWP.

Maszyny powinny być używane na solidnych powierzchniach, zdolnych do obciążania ładunku. Koła nie powinny być umieszczone bliżej niż 1 metr do krawędzi czołowej. Bariery plastikowe zostaną wprowadzone wokół podstawy MEWP w celu utworzenia strefy wykluczenia. MEWP podlega zarejestrowanej dziennej kontroli przez osobę certyfikowaną i kompetentną.

Przed użyciem przeszkolony operator sprawdza, czy certyfikat szczegółowej kontroli wymagany przez "Regulamin LOLER" jest obecny wraz z maszyną i na bieżąco. Przed użyciem przeszkolony operator upewni się, że jest w pełni obeznany z instrukcją producenta oraz że zna wszystkie funkcje eksploatacyjne i bezpieczeństwa maszyny. Zapewnia on również, że osoba wspierana naziemna wykazała zrozumienie kontroli zejścia awaryjnego. Należy wprowadzić plan ratunkowy.

Jeśli nie pracujesz na wysokości bardzo często lub nie jesteś pewien, jaki rodzaj sprzętu dostępu do korzystania, ważne jest, aby ocenić ryzyko i wybrać odpowiedni sprzęt do pracy

