



Stivuire nesigure poate duce la leziuni grave-nu te găsi sub o stivă nesigură!

Multe accidente apar atunci când materialele trebuie să fi luate din stive. În special atunci când Acest lucru se face de mână. Îngrijire trebuie luată atunci când materialul este stivuit, Inițial Acest poate ajuta la prevenirea accidentelor.

Stive sigure - Salvare leziuni

- Atunci când manipularea materialelor purta îmbrăcăminte de protecție, adică pălărie tare, mănuși și cizme de oțel degete.
- Numai materialul de stivă în zonele autorizate, niciodată în apropierea ușilor, căile de acces sau pe rutele de incendiu.
- Stiva pe o suprafață de nivel și să ofere ambalare.
- Nu faceți niciodată stive mai mari de 3 ori lățimea minimă de bază.
- Materialele stivuite cu mașina pot fi îndepărtate manual, luați în considerare acest lucru în metoda de plasare.
- Mașinile pot ridica încărcături mai mari și la un nivel superior.
- Stiva aproape de WoZonă pentru a minimiza suma de a transporta necesare.
- Atunci când manipularea materialelor de mână, verificați greutatea dacă în dubiu cere.
- Nu încercați să ridicați mai mult decât vă simțiți în stare să.
- În cazul în care materialul este coborât cu mașina, păstrați mâinile clare de sarcină și/sau semn.

Materiale Palatizate.

- Asigurați-vă că baza de stivă este nivelul. Doar stiva două paleți de mare.
- Dacă bandarea este deteriorată sau materialele sunt deplasate în paleți, nu stivuiți alte materiale de pe partea de sus.
- Lăsa Suficiente spațiu între paleți pentru îndepărtarea în condiții de siguranță.
- Lăsa Suficiente spațiu între paleți pentru a permite accesul în condiții de siguranță și ieșire pentru pietoni și niciodată nu blocați rutele de incendiu.

Material foaie

- Stiva plat acolo unde este posibil. Dacă colțurile sunt ascuțite – protejați (Exemplu. plasă de armare, foi de oțel Etc.)
- Dacă stivuite vertical, utilizați rafturi potrivite pentru a preveni colapsul-materiale stivuite vertical împotriva pereților se poate prăbuși în timp ce fiind îndepărtat sau poate supraîncărcarea pereți etc.
- Nu depozitați în poziție verticală în cazul în care panourile ar putea fi afectate de vânt.
- Stiva plat sau magazin securizat în rack-uri proiectate. Nu se înclină împotriva unor părți ale clădirii sau împotriva structurilor temporare.

Lemn

- Rafturi sunt cele mai bune pentru lemn de dimensiuni mici-economisește spațiu.
- Grinzi și cherestea mai mari ar trebui să fie plasate pe purtători și cruce de ambalare ar trebui să fi utilizate pentru a nivela stiva.
- Încercați să păstrați lungimi diferite în stive separate.

Tevi si tuburi

- În cazul în care conductele sunt mici diametru, magazin îngrijit în rack.
- În cazul în care diametrul mai mare-Choc în siguranță la bază și la cruce ulterioară Purtatorii.
- Nu stiva în piramide. Stivele piramidale se pot răspândi rapid și "un tub de rulare Daune degetele.

Căramizi/blocuri/materiale Paleizate

- Aveți grijă să asigure nivelul de bază și să limiteze înălțimea de stivă-multe dintre acestea sunt îndepărtat de mână.
- Dacă bandarea este deteriorată sau materialele sunt deplasate în ambalaj nu stiva alte materialul de pe partea de sus.
- Lăsa Suficiente spațiu între diferite materiale pentru îndepărtarea în condiții de siguranță.

Întrebări:

Dacă vedeți un palet cu banding deteriorat, ceea ce nu trebuie să faci?
ar trebui să fie depozitate conducte mari de diametru?
puteți reduce cantitatea de manipulare?