

ИНСТРУМЕНТАРИУМ РАЗГОВОР №.46

Отвори и ръбове



Всяка година в нашата индустрия стотици хора са убити или ранени, когато попаднат отгоре. Над половината от всички инциденти, докладвани е хора и падане на материали.

Следният списък дава представа за необходимата защита:

Скелета

Трябва да се предоставят предпазни прегради и дъски за пръсти на всички работни нива, както и обезопасени стълби.

Подове

Трябва да се осигури защита на всички подови ръбове, отваряне на асансьорас, стълбища и отвори за канали.

Покриви

Edge защита трябва да се даде на стрехите и фронтон.

Безопасна работа по покривите

- i. Само компетентни агенти могат да бъдат използвани за работа с покриви.
- ii. Трябва да се осигуряват и използват дъски за обхождане или стълби, където покривът е може да се сине под теглото на дадено лице или покривът е наклонен с наклон над 10 градуса.
- iii. Когато работата е с кратка продължителност и осигуряване на релси и пръсти дъски е непрактично, предпазните колани трябва да се използват с подходящи точките за закрепване.
- iv. Ако използвате битум котли, те изискват капкова тава.
- v. Отворите трябва да бъдат покрити или охранявани, ако са отстранени за преминаване на работници или материали, незабавно заменете

Разкопки

Всички разкопки изискват предупредителни бариери или парапети. Когато страните са наклонени, бариерите могат да бъдат Достатъчно но ако страните са вертикални, тогава е необходима по-адекватна охрана. Могат да се изискват и подходящи означения и осветление.

Работа редом с водата

Необходими са предпазни прегради и спасителни колани, където се извършва работа заедно с реки, докове и т. н.

Дупки, шосейни Гуллежи и др.

Тук се изискват солидни обезопасени капаци, тъй като щетите на автомобилите покриват и напускат капаните. Понякога защитата ще трябва да се движи да се даде възможност за напредък, но това трябва да се извърши по контролиран начин, ако защитата бъде поправена отново след приключване на работата.

Ако премахнете защитата при Инструкция се уверите, че е заменена.

Когато защитата на ръбовете не е практична, предпазните колани и ограничителните проводници могат да бъдат подходящи, вижте вашия надзорник за инструкции.

**АКО СТЕ АРЕ РАБОТА РЕДОМ С НЕОХРАНЯЕМ EDGE ИЛИ ОТВАРЯНЕ КАЖЕТЕ НА
ВАШИЯ НЕЗАБАВНО СУПЕРВАЙЗОР.**

**SAFETY AS
STANDARD**