

DYSKUSJA TOOLBOX Nr.46

Otworki i krawędzie



Każdego roku w naszej branży setki ludzi są zabijane lub rannych, gdy spadnie z góry. Ponad połowa wszystkich zgłoszonych wypadków są fosób i upadków materiałów.

Poniższa lista przedstawia koncepcję wymaganej ochrony:

Rusztowania

Do wszystkich poziomów pracy należy zapewnić poręcze ochronne i deski, również zabezpieczone drabinki.

Podłogi

Zabezpieczenie musi być zapewnione na wszystkich krawędziach podłogi, s, klatek schodowych i otworów wentylacyjnych.

Dachy

Ochrona krawędzi musi być podana w okapach i na Gable.

Bezpieczna praca na dachach

- i. Do prac dachowych można stosować wyłącznie kompetentne środki operacyjne.
- ii. Deski pełzające lub drabinki muszą być dostarczone i użyte, gdy dach jest może zapaść pod ciężarem osoby lub dach jest pochyły z boiskiem ponad 10 stopni.
- iii. Tam, gdzie praca jest krótkotrwała, a zapewnienie poręczy i stóp niewykonalne, należy stosować pasy bezpieczeństwa z odpowiednimi dostarczonych punktów kotwiczenia.
- iv. W przypadku korzystania z kotłów bitumicznych, wymagają tacy ociekowej.
- v. Otwory muszą być przykryte lub zabezpieczone, jeżeli zostaną usunięte pracowników lub materiałów, natychmiast

Wykopalisk

Wszystkie wykopów wymagają barier ostrzegawczych lub barier ochronnych. Jeżeli boki są pochyłe, bariery mogą być Wystarczające ale jeśli boki są pionowe, potrzebne są bardziej odpowiednie osłony. Może być również wymagane odpowiednie oznakowanie i oświetlenie.

Praca obok wody

Poręcze ochronne i Pasy ratunkowe są wymagane, gdy praca odbywa się wzdłuż rzek, doków itp.

Studzienki, Gullies drogowe itp.

Silne zabezpieczone osłony są wymagane tutaj, jak pojazdy uszkodzenia pokrywy i zostawić pułapki. Czasami ochrona będzie musiała się poruszać Aby umożliwić pracę do postępu, ale to musi odbywać się w sposób kontrolowany zrobić, że ochrona jest ponownie ustalona po zakończeniu pracy.

W przypadku usunięcia ochrony w obszarze Instrukcji Upewnij się, że jest wymieniony.

W przypadku gdy ochrona krawędzi nie jest praktyczna, pasy bezpieczeństwa i przewody przytrzymujące mogą być odpowiednie, należy zapoznać się z instrukcją przełożonego.

Jeśli ARE PRACA U BOKU NIESTRZEŻONEGO EDGE LUB OTWARCIE POWIEDZ PRZEŁOŻONY NATYCHMIAST.